



Q005-084

FALCON

Inside of Door
Interior de la puerta
Intérieur de la porte

MA-Series Template
for Right-Handed Door
– Escutcheon trim

Plantilla de la Serie MA
para puerta que abre
hacia la derecha
– Escudo

Gabarit pour séries MA
pour porte ouvrant
à droite – Cache



INSIDE PREPARATION
PREPARACIÓN DEL INTERIOR
PRÉPARATION DE L'INTÉRIEUR

Funciones Funciones Fonctions	Drill Perforar Percer				
	A	B	C	D	E
MA101, MA521, MA551, MA561, MA581, MA851, MA881, MA18	X			X	X
MA161 *				X	X
MA301, MA311, MA321, MA451, MA531, MA541, MA571, MA621, MA641	X	X	X	X	X
MA371, MA381, MA411, MA431	X	X		X	X
MA441	X	X	①	X	X
MA931	X	X			
MA921	X				
MA911, MA941	X	X			
MA12 **					X

* CAUTION! Do NOT drill thru door! D & E holes should not be thru holes.
 * ¡PRECAUCIÓN! ¡NO perforo la puerta! Los orificios D y E no deben traspasar la puerta.
 * MISE EN GARDE! NE PAS percer à travers la porte! Les trous D et E ne doivent pas être des trous traversants.

** CAUTION! Do NOT drill thru door! E hole should not be a thru hole.
 ** ¡PRECAUCIÓN! ¡NO perforo la puerta! El orificio E no debe traspasar la puerta.
 ** MISE EN GARDE! NE PAS percer à travers la porte! Le trou E ne sera qu'un perçage partiel.

① For Indicator trim ONLY. Do not drill for non-indicator trim.
 ① SOLO para los bordes con indicador. NO perforo para los bordes sin indicador.
 ① SEULEMENT pour les garnitures d'indicateur. NE PAS percer pour les garnitures sans indicateur.



Right-Handed Door

Puerta con bisagras a la derecha
Porte ouvrant à droite

Outside of Door
Lado exterior de la puerta
Extérieur de la porte

Escutcheon ONLY
Escudo solamente
Cache seulement

For Keyed Function
Para función con chaveta
Pour la fonction clavetée

Turn Piece ONLY
Drill one side ONLY! NOT a thru hole.
SOLO pieza giratoria
¡Perfore SÓLO un lado! NO un orificio que traspase.

Check Table!
¡Verifique la tabla!
Vérifier le tableau!

Strike
Lock

Customer Service Servicio al cliente Service à la clientèle
1-877-671-7011 www.allegion.com/us



OUTSIDE PREPARATION
PREPARACIÓN DEL EXTERIOR
PRÉPARATION DE L'EXTÉRIEUR

Funciones Funciones Fonctions	Drill Perforar Percer				
	A	B	C	D	E
MA101, MA18	X			X	X
MA301, MA311, MA321	X		X	X	X
MA371, MA381, MA411, MA431, MA451, MA521, MA531, MA541, MA551, MA561, MA571, MA581, MA621, MA641, MA851, MA881	X	X	①	X	X
MA441	X	X		X	X
MA911, MA921, MA931, MA941	X	X	①		
MA12 **					X

** CAUTION! Do NOT drill thru door! E hole should not be a thru hole.
 ** ¡PRECAUCIÓN! ¡NO perforo la puerta! El orificio E no debe traspasar la puerta.
 ** MISE EN GARDE! NE PAS percer à travers la porte! Le trou E ne sera qu'un perçage partiel.

① For Indicator trim ONLY. Do not drill for non-indicator trim.
 ① SOLO para los bordes con indicador. NO perforo para los bordes sin indicador.
 ① SEULEMENT pour les garnitures d'indicateur. NE PAS percer pour les garnitures sans indicateur.

